

Tárolási - rakodási - felszerelési utasítások

A WETTERBEST fém tetőburkolat-rendszerek alkotóelemeit a biztonságos célba juttatás érdekében raklapokon szállítjuk ki. A megfelelő tárolási körülmények érdekében válasszon száraz, jól szellőző helyiséget, ahol az elemek nincsenek kitéve közvetlen napsütés és nedvesség hatásának, illetve nem érintkezhetnek potenciálisan agresszív anyagokkal (habarcs, savak, föld, stb.).

A fém tetőcserep és a hullámlemezek tárolása fedett fa raklapokon történik a megfelelő szellőzés biztosítása, valamint a párakepződés megelőzése érdekében.

A tetőburkolatok tárolása a víz lefolyási irányában megdőlvé történjen.

A belső terekben történő tárolás a festékréteggel bevont termékek esetében ne haladja meg a 3 hónapos időtartamot, míg a cink bevonatú termékek esetében a 2 hetet (A Garanciaigazolásnak megfelelően).

A szabadban történő tárolás a festékréteggel bevont termékek esetében ne haladja meg a 2 hetes időtartamot, míg a cink bevonatú termékek esetében a 4 napot (A Garanciaigazolásnak megfelelően).

A kézzel történő rakodás során javasoljuk, hogy a fém héjazat, valamint hullámlemezek emelése oldalról, szállításuk pedig darabonként történjen, az alakváltozás megelőzése érdekében.

A fém héjazat, a hullámlemez és a hajtogatott illesztésű panelek tetőre történő felszerelése az esővíz lefolyását biztosító rendszer után, annak megfelelően történik (esővízcsatorna).

Ezek felszerelése általában jobbról balra és alulról felfelé történik.

A tetőszerkezet minimális dőlésszöge 14°.

A fém tetőcserepek felhelyezése a függőleges és vízszintes irányban elhelyezett lécezetre történik, ez biztosítja a tetőcserepek alatti helyiség megfelelő szellőzését.

A tetőburkolat-rendszer elemeinek rögzítése (4,8 x 35 mm), illetve (4,8 x 20 mm) méretű önfúró csavarokkal történik. A csavarokhoz gumis (EPDM) alátétek tartoznak, melyek színe (RAL) megegyezik a tetőburkolatével. A tetőcserep panelek rögzítő csavarjait a profilok homorú részeire és minden egyes modul szélső részei alá kell felszerelni. A lécezetre történő felhelyezés érdekében használjon minden négyzetméter esetén 6 db. (4,8 x 35 mm) méretű és 3 db. (4,8 x 20 mm) méretű csavart a fém tetőcserepek és a fém elemek hosszanti találkozási pontjainál.

Tilos az acél elemek kisebb darabokra vágása sarokcsiszoló segítségével. Az elem kisebb méretre történő vágása érdekében használjon kézi működtetésű ollót és/vagy elektromos ollót.

A javító festék csak a véletlen karcolások eltüntetésére és a levágott éleken védőbevonat képzésére használható. Ne használja a festéket nagy felületeken, illetve festékszóróból, mivel az eredeti festés és a javító festék között árnyalatbeli különbségek lépnek fel.

Alapvető fontosságú, hogy a tetőn végzett munkálatok végeztével a tetőburkolatot mindenféle fém maradványtól és egyéb építőanyag maradéktól is tisztítsa meg.